

Link do produktu: <https://apaszka.com/suszarki-do-butow-i-rekawic-dezynfekcja-ozonowa-04-p-9849.html>



Suszarki do butów i rękawic dezynfekcja ozonowa - 04

Cena **116,00 zł**

Numer katalogowy **1408/5900**

Opis produktu

Bardzo wydajna suszarka z ozonowaniem do obuwia, rękawic, kasków, skarpet itp. Suszarka wyposażona została w system dezynfekcji oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów za pomocą ozonu.

W suszarce można dowolnie zmieniać długość ramienia suszącego, a po użyciu można ją złożyć i schować.

Długość ramienia suszącego można wydłużyć lub skrócić, aby dostosować je do rozmiarów butów.

Suszarkę można złożyć, co ułatwia przechowywanie po użyciu i oszczędza miejsce.

Cechy produktu:

- Delikatnie usuwa wilgoć z wnętrza obuwia dzięki automatycznie dobranej temperaturze suszenia i odpowiedniej wentylacji
- Dzięki generatorowi ozonu usuwa około 99,7% grzybów i ok. 650 rodzajów bakterii jest zabijanych
- Ozon dociera nawet w trudno dostępne miejsca niedostępne dla sprayów i zasypek
- Ozonowanie jest profesjonalną metodą sterylizacji stosowaną w medycynie, kosmetyce
- Dezynfekuje, odświeża i pomaga pozbyć się nieprzyjemnych zapachów z obuwia
- Wyjątkowo proste i bezpieczne dla użytkownika i obuwia zastosowanie
- Dzięki swojemu kształtowi można używać urządzenia także do dezynfekcji innych składników odzieży: np. rękawiczek i czapek.
- Niski koszt użytkowania i bardzo dobry efekt

Specyfikacja techniczna

- Płynna regulacja temperatury czasu suszenia,
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- Zastosowanie nie tylko do butów,
- Dezynfekcja ozonem sterowana timerem,
- Obsługa przez panel przycisków z wyświetlaczem diodowym
- Niewielkie rozmiary i waga - można używać wszędzie gdzie jest podłączenie do prądu
- Likwiduje bakterie i zarodniki grzybów
- Pomaga pozbyć się nieprzyjemnego zapachu
- Stabilna podstawa
- Moc: Automatyczna regulacja w zakresie 200W
- Zasilanie: ~220V - 50Hz

Instrukcje użytkowania

1. Suszarkę należy umieścić na suchej, płaskiej powierzchni,
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pitch. Otwórz wsporniki, a następnie zwolnij przycisk pitch,
3. Podłącz do sieciowego 220V 50Hz.
4. W zależności od rodzaju obuwia i wilgotności należy ustawić czas suszenia,
5. Po zakończeniu suszenia wyjmij wtyczkę z gniazdka, zdejmij buty z suszarki i naciśnij i przytrzymaj przycisk pitch, aby przywrócić wsporniki do pozycji zamkniętej.

Użytkowanie i bezpieczeństwo

- Sprawdź kabel przed użyciem, aby uniknąć porażenia i potencjalnego zagrożenia pożarem.
- Wybierz odpowiednie gniazdo zasilania (220V 50Hz).
- Nie umieszczaj suszarki w deszczu lub w płynach i nie kładź na niej mokrych lub ociekających butów/rękawiczek
- Aby uniknąć zagrożenia pożarowego, odłącz przewód, gdy suszarka nie jest używana.
- Unikaj słońca i innych źródeł ciepła, aby zapobiec przebarwieniom lub zniekształceniom.
- **NIE UŻYWAĆ** w łazience.
- **NIE UŻYWAĆ** na wykładzinie z etylenu, żywicy lub innych miękkich, niestabilnych powierzchniach.
- **NIE MYĆ ANI ZANURZAĆ** suszarki, aby uniknąć wstrząsu i awarii urządzenia.
- **NIE UDERZAJ** suszarki.
- **NIE UŻYWAJ** do góry nogami.
- **NIE WOLNO** dopuścić, aby do suszarki dostały się zanieczyszczenia (piasek, kamienie itp.).
- **NIE ZAKRYWAJ OTWORÓW** wentylacyjnych.
- Suszarkę należy trzymać z dala od łatwopalnych przedmiotów, takich jak papier, paliwo itp.
- Trzymaj z dala od dzieci i zwierząt.